


Monocolour - strikkede puder



Design: Stine Gudmand-Høyer

Bløde og elegante sofapuder strikket med to garnkvaliteter. Ved at kombinere flere typer garner i samme pude kommer der et unikt farvespil. Denne pude er strikket med en merinould sammen med et vamsset, løst spundet garn i ren uld. Naturgarnet har en åben og løse struktur, hvilket skaber en kontrast til merinogarnets markerede overflade, der er tvundet med en særlig høj twist. Det bløde mod det faste får merinogarnet til at skinne og ligne silke. Puden er strikket rundt i ret.

1. udgave - april 2013, © Filcolana A/S

Materialer:

300 g Naturgarn fra Filcolana

100 g Cinnia fra Filcolana

Pude 50x50 cm:

CN i farve 220 og NG i farve 246

Puder 40x60 cm:

Turkis variation: CN i farve 280 og NG i farve 224

Kongeblå variation: CN i farve 270 og NG i farve 212

Rundpind 7 mm, 80 (40) cm

Monteringspude: 40 cm x 60 cm (50 cm x 50 cm)

Størrelser:


Længde x bredde: 60 cm x 40 cm (50 cm x 50 cm)

Strikkefasthed:

12 m og 17 p i glatstrikk på p 7 mm = 10 cm x 10 cm

Arbejdsgang:

Puden er strikket rundt i glatstrikk som et rør. Når røret har den rette længde, svarende til pudens længde, lukkes af. Puden vaskes og tørres. Monteringspuden lægges i og åbningerne lukkes ved at hække kanterne sammen. Sammenhæklingen danner en dekorativ og flad søm.



Pude:

Slå 140 (115) m op på rundpind 7 mm med NG. Strik rundt og fortsæt med 1 tråd af hver kvalitet. Strik 64 (78) p eller til næsten alt garnet er brugt. Sørg for at have garn til aflukning og montering. Luk af med NG.

Montering:

Vask arbejdet i koldt vand, rul det i et håndklæde og lad det tørre liggende fladt, så kanterne ruller mindst muligt. Når arbejdet er tørt, lægges monteringspuden inden i røret. Åbningerne lukkes ved at hække kanterne sammen således:

Med hæklenål 4½ mm hækles der med CN. Læg puden fladt og begynd i det ene hjørne. Hækl kædemasker gennem én lænke i begge kanter frem til det modsatte hjørne og luk af. Der hækles kun i de inderste lænker, som ligger lige op ad hinanden. Gentag processen i den anden åbning. Hæft ender.